

# 洗碗機內部擺放方式

## 中西式餐具、鍋具輕鬆放入

### ● 碗籃上提下調

✓ 上碗籃上拉5cm後，


上碗籃可放置高度為13-22cm間，下碗籃可以放置的總高度為30cm。

✓ 上碗籃下調5cm後，


下碗籃可以放置的總高度為18-27cm間，下碗籃可以放置的總高度為25cm。

\*每款機型上碗籃上提下調後空間會有些許差異，詳細請參閱產品使用手冊。



上網籃



下網籃



可將所有大物件(湯鍋、平底鍋、蓋子、大盤、大碗等)和重度髒污的碗盤放置在下網籃中，加強清洗。



### ● 可折式掛物架

上網籃中可四個折式掛物架，依擺放種類決定讓可折式掛物架抬高或折下，讓湯鍋及平底鍋等鍋具也可放置於上網籃中。


# 洗碗機內部擺放方式

## ● 掛物架及玻璃酒杯軟柄設計


位於上碗籃中的掛物架，可兩段式調整高度，放置不同尺寸的玻璃杯、咖啡杯及其他小型器皿，也可以橫著將長型的叉子、刀子、湯匙、打蛋勺及鍋鏟等廚房器具放在掛物架上，增加上籃的容量及使用彈性。

掛物架前緣搭載玻璃酒杯軟柄，可用來固定高腳杯，防止在洗滌過程中晃動導致破損與表面水漬的困擾。

\*玻璃酒杯軟柄設計適用型號:KSE49200SW。



掛物架



玻璃酒杯軟柄